

为了安全请务必遵守


在使用时为避免发生不必要的事故或故障,特提出以下注意事项:

- ◆ 在安装、使用便器之前,请先阅读以下项目,正确理解之后再行安装、使用。
- ◆ 专业修理者以外的人员,请不要进行拆卸、修理、改造本产品。
- ◆ 本产品已做抗菌处理,清洗时请勿使用强酸强碱物质,以免破坏抗菌涂层。
- ◆ 施工结束后,在确认各部件能否正常工作的同时,并向用户说明使用和保养的方法。
- ◆ 请将本说明书交于最终用户保管,以备查阅。

安装使用前的注意事项

- ◆ 陶瓷属于易碎品,安装前请先确认是否有因运输不当产生的破损。
- ◆ 安装时请按先排水分离器后坐便器的顺序进行安装。(具体步骤参照便器安装方法)
- ◆ 安装中或安装完毕后,请确认是否有因安装不当产生的破损。
- ◆ 因不正确安装和使用不当而发生的事故,本公司将不予以承担责任,敬请客户谅解。


施工完了图



型号清单


- ◆ 整体型号: CCIX1825-1125010C0
座便器 : CCIX1825-112501WC0
盖板 : CCIXC826-0200710C0
- ◆ 整体型号: CCIX1825-1125020C0
座便器 : CCIX1825-112502WC0

部品确认 (包装内容的确认)




便器安装方法

1. 地面施工完成后,将排污管于地面处锯断,锯口要平整,地面清理干净,前后、左右要水平。
※若地面不平会导致存水弯内水封不正常,严重时会影响冲水功能。
2. 根据下图确认墙面、地面、进水口、排水口位置并画出排水口十字中心线。
3. 排水分离器的安装固定。
①如图将排水分离器翻转放置,将坐厕安装密封法兰圈塑料口朝上,紧压在排水分离器的排放口处。




- ②将排水分离器翻转,对准地面排水口中心将排水分离器用膨胀螺丝固定并拧紧螺母,安装完成。

※螺母只能左右交叉拧紧,用力不宜过猛,否则会损坏陶瓷件。



4. 坐便器排水口插入排水分离器,中心对齐。在地面画出坐便器底部轮廓线和安装孔位置线。
5. 移去坐便器,预埋塑料膨胀管,在地面轮廓线内侧均匀涂上硅胶,坐便器排水口插入排水分离器,对准地面轮廓线安放并压紧,抹平周围溢出硅胶,同时用塑料膨胀管、木螺丝把坐便器固定在地面上,盖上陶瓷装饰帽。

※严禁采用水泥、石膏等材料安装便器,或填充便器底部空间,否则会因材料的热胀冷缩不一致而引起便器的破裂。



6. 连接水管,接入进水管。

※在连接水源前先冲清进水管路。

※供水水压必须在0.07MPa (0.7kgf/cm²) 以上,以确保正常供水。



性能检查


1. 水封的检查。
①按冲水按钮来回几次冲洗后,确认便器存水弯内的水封是否正常。
※确认请在水箱补水完成后进行。
- ②如果水封不正常的话,请打开水箱盖,确认补水管是否插入溢水管内。

2. 冲水的检查。

按下按钮,进行多次冲洗,检查冲水是否正常、各部有无漏水。同时,确认排水阀的关闭以及冲水按钮的动作等内部机件有无不妥之处。

※如果不进行多次冲洗的话,给、排水的连接部是否漏水很难检测出。

3. 水位调整方法如下:



※出厂时水位已调整正常,请不要随意调节水位。
请在关闭进水角阀的情况下调整进水阀以免水压过大将进水阀顶出,伤到操作人员。

点 检

出水量变小的情况发生时,请检查水源水压是否正常,进水管路和过滤器是否有异物阻塞,可以关闭进水开关后进行检查清洗。清洗后请打开进水开关。

※本产品不得在低于0℃的环境中使用和贮存。

※万一因冰冻而引起便器破裂,可能会漏水使财产受损。
※请不要向便器内冲入报纸、纸尿垫、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。


※堵塞时,请立即用吸尘器排除。

便 座 保 养

如图可将便座拆卸后进行清理、保养,反方向插入即可安装。

※用力不宜太猛,并注意安装到位。

※便座安装及保养方法,请参照选购便座的说明书。



扫一扫,
精彩活动随时享!